

エラー／トラブルリセットができない時

- ①メニューキーを押してブザーを止める。
- ②表示パネルの電源キーを押して電源OFFにする。
- ③装置漏電遮断器をOFFにする。
- ④エラー／トラブルの処置を行う。
- ⑤装置漏電遮断器をONにする。
- ⑥表示パネルのメニューキーを押しながら電源キーを押して立ち上げる。
- ⑦リセット完了。(④の処置が完了していないと再度エラーとなります)

