

サイクル運転が始まらない時

■ 低温室または高温室の温度が予冷・予熱温度に到達していない
⇒それぞれの温度が予冷・予熱温度に到達するまでお待ちください。

■ 運転状態が「試験中断中」になっている
⇒試験中断を解除してください。

■ 扉が開いている
⇒扉をしっかりと閉めてください。

■ 冷凍機保護回路が働いている。

⇒本試験器は冷凍機保護回路を装備しています。

電源スイッチを120 時間連続でOFF にしておくと冷凍機保護回路が働き、
電源スイッチをON にした後、最大で20 分間は冷凍機が動作しません。



冷凍機保護回路作動中は、こちらの本体
コントローラパネルに保護回路作動中
である旨及び、解除されるまでの残り時間が
表示されます。