

冷却水配管清掃方法（水冷仕様のみ）

定期的にストレーナの清掃を実施してください。（クーリングタワー側および試験器近傍）



ストレーナの清掃

1. クーリングタワー停止後、冷却水の元弁を閉め、
このキャップを取り外します。
2. フィルタを抜き出し、ごみを取り除きます。

※ストレーナーにゴミが詰まっている場合、下記の症状が発生する可能性があります。

- ・冷却水が不足し、冷凍機圧力異常が発生する。
- ・冷凍機温度異常過熱が発生する。